

# 产品数据表

IPA 精密设备清洁剂 IPA Precision Equipment Cleaner No. PR03201

## 1.产品描述

IPA 精密设备清洁剂是一款基于酒精的消毒剂,适用于绝大多数的表面。它对细菌、真菌和病毒均有效。特别适用于易受水基产品腐蚀的表面,非常适合坚硬的无孔表面,例如金属表面、不锈钢表面、瓷器和塑料表面。可以去除灰尘、轻度油污、指纹印以及助焊剂残留。

#### Ⅱ.应用

适用于各种镜片、镜面等光学设备表面以及电子仪器表面。

## Ⅲ.产品特性

- 气雾罐包装,直接使用
- 气味宜人
- 挥发迅速,接触时间大约为 15 至 30 秒
- 含有异丙醇,具有消毒功能

## IV.产品数据

外观透明无色液体气味温和清新闪点<23°C</td>PH不适用比重0.79溶解性溶于水推进剂碳氢

清洗剂类别 有机溶剂清洗剂

使用配比 直接使用

保质期 自生产日起5年

#### V.使用方法

- 1. 使用前请摇晃罐体。
- 2. 离预洗表面大约 15 至 20 公分,握住罐体喷射,直至气雾覆盖表面。
- 3. 在空气中自然干燥或用无纺布擦拭。

#### VI.包装

PR03201 12\*250g

版本: V2













CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836